




NADPROŻE DRZWIOWE
PARTER



1-1
1:10



UWAGI:

1. PROFILE NR 1 PRZED UŁOŻENIEM OBŁOŻYĆ SIATKĄ RABITZA
2. PRZESTRZEŃ MIĘDZY PROFILAMI WYPEŁNIĆ BETONEM B15
3. PROFILE OPRZEĆ NA ŚCIANIE PORZECZ PODUSZKĘ CEMENTOWĄ Z ZAPRAWY M15
4. PO WYKONANIU NADPROŻA, ŚCIANĘ NAD PROFILAMI WYPEŁNIĆ SZCZELNIE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M-7